



## PERCY PIG, 16685



### DESCRIPTION

Percy grunts, walks and wiggles his nose and tail. Furry and lots of fun!

### CONTENTS

1 x Percy Pig

Please note: Percy requires, but does not include 2 x C batteries.

### INSTRUCTIONS

1. Turn Percy upside down. Using a cross-head screw driver open the battery compartment. Insert two C batteries, observing the polarity indicated. Close the battery compartment and tighten the screw to secure in place.
2. Connect Percy to a mono switch (not included) via the jack socket at the end of the cable attached.
3. Activate Percy by activating the switch you have just connected.

### SAFETY

1. This product is made with fur. Do not place in the mouth as the fibres should never be swallowed.
2. Always supervise the use of this product.

### CARE AND MAINTENANCE

1. Do not immerse the unit in water.
2. Remove the batteries when Percy is not in use for prolonged periods.
3. Do not use rechargeable batteries, and do not mix old and new batteries.



## LE COCHON PERCY, 16685



### DESCRIPTION

Percy est un petit cochon qui grogne, marche et remue la queue. Ce petit cochon vous fera rire !

### CONTENU

1 x Cochon Percy

Notez : Percy nécessite deux piles C (non fournies).

### FONCTIONNEMENT

1. Renversez Percy. En vous servant d'un tournevis (en croix), ouvrez le compartiment de piles. Installez deux piles C, observant la polarité indiquée. Fermez le compartiment de piles et resserrez la vis pour le bien fermer.
2. Connectez Percy à un contacteur mono (non compris) avec le jack qui se trouve à l'extrême du fil attaché à Percy.
3. Activez Percy en activant le contacteur que vous venez de connecter.

### SÛRÉTÉ

1. Exercez une surveillance constante sur l'usage de ce produit.
2. Ce produit est en peluche. Par conséquent, ne mettez jamais ce produit dans la bouche.

### SOIN ET ENTRETIEN

1. N'immergez pas Percy dans l'eau.
2. Enlevez les piles quand Percy est hors d'usage.
3. Ne vous servez pas des piles rechargeables, et ne mélangez pas des vieilles et des neuves piles.



## DAS FERKEL PERCY 16685



### BESCHREIBUNG

Percy grunzt, läuft, rümpft die Nase und wackelt mit seinem Schwanz. Er ist kuschelig und es macht Spaß, mit ihm zu spielen.

### INHALT

1 Ferkel Percy

Bitte beachten Sie, daß die beiden benötigten C Batterien nicht mitgeliefert werden.

### BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Drehen Sie Percy auf den Kopf. Benutzen Sie einen Kreuzschraubendreher, um das Batteriefach zu öffnen. Legen Sie zwei C Batterien ein. Achten Sie dabei auf die ausgewiesene Polarität. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schraube fest an, um das Fach gut zu verschließen.
2. Verbinden Sie Percy über die Klinkenbuchse am Ende des angebrachten Kabels mit einem Mono-Schalter (nicht mitgeliefert).
3. Benutzen Sie den Schalter, um Percy zu bedienen.

### SICHERHEIT

1. Dieses Produkt ist aus Fell. Nehmen Sie es niemals in den Mund, da sonst Fusseln verschluckt werden könnten.
2. Achten Sie darauf, daß das Gerät nur unter Beaufsichtigung benutzt wird

### PFLEGE UND WARTUNG

1. Tauchen Sie Percy nicht ins Wasser.
2. Entfernen Sie die Batterien, wenn Percy für längere Zeit nicht benutzt wird.
3. Benutzen Sie keine wiederaufladbaren Batterien. Verwenden Sie niemals alte und neue Batterien zusammen.



## **PORCO PERCY 16685**



### **DESCRIÇÃO**

O Percy grunhe, caminha, abana o nariz e a cauda. Ele é peludo e constitui um belo divertimento.

### **CONTEÚDO**

1 x Porco Percy.

Atenção: Este artigo necessita de 2 pilhas C (não incluídas).

### **INSTRUÇÕES**

1. Vire o Percy de cabeça para baixo. Utilize uma chave de parafusos, para abrir o compartimento das pilhas. Coloque duas pilhas C, tendo em atenção à polaridade indicada. Volte a fechar o compartimento das pilhas e aperte o parafuso para que fique bem apertado.
2. Ligue o Percy a um interruptor Mono (não incluído) através da extremidade do cabo.
3. Utilize o interruptor que acabou de ligar sempre que pretender usar o Percy.

### **SEGURANÇA**

1. Este produto é fabricado com pelo. Não deve ser colocado na boca umas vez que as fibras nunca devem ser engolidas.
2. Supervisione sempre a utilização deste produto.

### **CUIDADOS E MANUTENÇÃO**

1. Não mergulhe este produto na água.
2. Quando Percy não for usado durante muito tempo deverá sempre retirar as pilhas.
3. Não use pilhas recarregáveis. Não use pilhas novas simultaneamente com pilhas usadas.