



1. Product Name

Locomotive

2. Product Code

18851

3. Colour

As shown

4. Brief Description

We're loco about this tip top train! Build the colourful pieces into a train.

5. Contents

- 9 x pieces

6. Snoezelen® Stimulations

- Sight
- Touch

7. Best Use

Use on a flat, stable surface, away from obstacles to enable safe play.

8. Compatible ROMPA® Products

ROMPA® offers an extensive range of sensory and soft play equipment. Visit www.rompa.com for more information.

9. Starting Up

- Choose a suitable location indoors.

10. Detailed Description

We're loco about this tip top train! Build the colourful pieces into a train. Pieces stack loosely without fixtures for quick and easy construction. Versatile and highly attractive. Hours of fun!

11. Safety



Please read all the following safety information before each use

ALWAYS SUPERVISE THE USE OF THIS PRODUCT

- Use indoors, in dry environments.
- Remove all packaging and either store this in a safe place out of reach of clients or dispose of this responsibly. Plastic bags and wrapping can be hazardous to children and vulnerable people.
- The Locomotive contains a foam filling. Do not attempt to access the interior part of this product. Never allow children or vulnerable people to access the interior part of this product.
- Although there is a zip on the pieces, this is for manufacturing purposes. The covers are not intended to be repeatedly removed.
- Do not place near sources of heat or fire that may damage the surface (radiators, fires, underfloor heating, hot central heating pipes etc.)

12. Technical Specification

Size: 180L x 80W x 120cmH

13. Installation

Risk assess area before locating, ensuring that the Locomotive is placed safely with good clearance away from corridors, doors, obstructions and any objects that may impair play or cause a hazard.

14. Care and Maintenance

Fabric Care

- Organise a regular cleaning schedule.
- Vinyl will crack, tear and rub off if subjected to sharp objects or continual rubbing by hard objects. Remove shoes, and avoid buckles, zips or sharp/hard/pointed objects coming into contact with the surface.
- Check seams regularly to ensure that these are not worn or split and the interior filling cannot be accessed.
- Wipe off accidental marks/liquids at the time they occur or are noticed.
- From time to time, if possible, lift floor cushions or move furniture to clean all surfaces and the floor underneath.
- Furniture and cushioning is intended to provide comfort and relaxation. Avoid eating and drinking whilst using these products.
- Direct contact with bright sunlight may affect material over time.
- Do not saturate the material with lots of water.
- The fabric may be sponged/wiped clean without removing the covers.

15. Troubleshooting

Not applicable

Further copies of these instructions can be downloaded at www.rompa.com
We hope you find our instructions invaluable. If you have any suggestions for improving them further your comments will be greatly received – please contact us at producthelp@rompa.com



1. Nome do Produto

Locomotiva – Conjunto de 9

2. Código do Produto

18851

3. Cor

mostrado

4. Breve Descrição

Choo Cho!!! Esta locomotiva é uma loucura!!! Monta as peças coloridas num comboio ou constrói um percurso para as tuas atividades.

5. Conteúdo

- 9 x peças

6. Estimulação Snoezelen®

- Visão

7. Melhor Utilização

Use em uma superfície plana e estável, longe de obstáculos

8. Compatibilidade com Produtos Rompa®

A ROMPA® disponibiliza uma vasta gama de almofadas. Visite www.rompa.com para mais informações.

9. Começar

- Selecione uma localização apropriada.

10. Descrição Detalhada

Choo Cho!!! Esta locomotiva é uma loucura!!!

Monta as peças coloridas num comboio ou constrói um percurso para as tuas atividades. As peças empilham-se sem encaixes para uma construção fácil e rápida. Versátil e altamente atrativa. São horas de puro divertimento!

11. Segurança



Leia todas as informações de segurança antes de cada utilização

SUPERVISE SEMPRE A UTILIZAÇÃO DESTE PRODUTO

- Utilize no interior, em ambientes secos.
- Retire a embalagem. Armazene a embalagem com segurança e fora de alcance ou jogue fora adequadamente. Os sacos plásticos e o embalagem podem ser danificadores.
- Este produto contém um enchimento de espuma. Não permitir o acesso à espuma. Contacte-nos se as costuras ficarem danificadas.
- Use e guarde longe de fontes de calor, fogo e luz solar direta.

12. Especificações Técnicas

Tamanho: 180 x 80 x 120cm

13. Instalação

Instale em um local seguro longe de obstáculos

14. Cuidado e Manutenção

Tecido

A locomotiva é feita de nylon PU macio. Apesar de existir um zip nas peças, este destina-se apenas à fabricação. As coberturas não se destinam a ser removidas repetidamente. O tecido pode ser limpo com uma esponja sem remover as coberturas.

- Utilize no interior, em ambientes secos.
- Supervisione sempre a utilização deste produto.
- Organize uma agenda de limpeza regular.
- O vinil vai rachar, rasgar e “desgastar” se for sujeito a objetos afiados ou se for continuamente roçado por objetos duros. Evite utilizar sapatos, fivelas ou objetos afiados/duros.
- Verifique regularmente as costuras para garantir que o enchimento não é acessível.
- Limpe líquidos ou marcas acidentais imediatamente com um detergente macio e um pano húmido, evitando quantidades excessivas de água.
- Não comer ou beber ao usar este produto.
- Não lave com vapor.
- Não utilize produtos de limpeza com abrasivos ou à base de solventes.
- Não utilize detergente líquido da loiça. Não utilize produtos que contenham lixívia.
- Use e guarde longe de fontes de calor, fogo e luz solar direta.
- Alguns dos nossos produtos contêm zíperes apenas para fins de fabricação. Não tente abrir estes ou para acessar a parte interior destes produtos.
- De tempos a tempos levante o chão almofadado para limpar toda a superfície e o chão por baixo dele.

15. Resolução de Problemas

Não aplicável