



1. Product Name

Mirror Ball

2. Product Code

20546 30cm diameter
20547 20cm diameter

3. Colour

Silver

4. Brief Description

When a Spotlight is shone onto the Mirror Ball, reflections of light are cast all around the room creating a magical atmosphere.

5. Contents

- 1 x Mirror Ball

This product requires, but does not include, a motor with chain.

6. Snoezelen® Stimulations

- Sight

7. Best Use

Use with a motor to make the Mirror Ball turn and a spotlight.

8. Compatible ROMPA® Products

18524 - 5 – Motor

20878 – Wi Fi LED Spotlight

9. Starting Up

- Suspend from the motor (to be purchased separately).

10. Detailed Description

When a Spotlight is shone onto the Mirror Ball, reflections of light are cast all around the room creating a magical atmosphere. The mirror ball is attached to a drive unit (motor) - not included - which rotates the ball. The drive unit needs to be fixed to the ceiling or overhead support and connected to a 240v mains supply.

11. Safety

- **Always supervise the use of this product.**
- Mirror Balls are for visual and decorative use only and are not intended to be handled. Make sure the mirror ball is out of reach.

12. Technical Specification

Size: 20/30cm diameter

13. Installation

It is strongly advised that the installation of the mirror ball motor is carried out by a qualified electrician. The Mirror Ball has one loop at the top of the ball to hang the motor from.

1. When using the Mirror Ball in conjunction with a Spotlight both products should be individually switched to allow independent use of each.
2. Cut the chain (provided with the motor) to the required length.
3. Attach the chain to the mirror ball and the motor. It is your responsibility to ensure that this product is set up safely and correctly.

14. Care and Maintenance

- Periodically check that the mirror ball is still safely and securely suspended.

15. Troubleshooting

Not applicable

Further copies of these instructions can be downloaded at www.rompa.com

We hope you find our instructions invaluable. If you have any suggestions for improving them further your comments will be greatly received – please contact us at

producthelp@rompa.com



1. Produit

Boule à facettes

2. Code

20546 30cm diamètre
20547 20cm diamètre

3. Couleur

Argent

4. Brève Description

Avec le disco spot, la boule à facettes va tapisser de tâches lumineuses l'ensemble de l'espace pour créer une ambiance magique.

5. Contenu

- 1 x Boule à facettes

Ce produit nécessite, mais ne comprend pas, un moteur avec une chaîne.

6. Stimulations Snoezelen®

- Vue

7. Usage

Pour usage avec un moteur pour faire tourner la boule à facettes, aussi qu'un spot.

8. Produits Compatibles de ROMPA®

18524-5 – Moteur

20878 – Spot LED Wi Fi

9. Fonctionnement

- Suspendez du moteur (à acheter séparément).

10. Description

Avec le disco spot, la boule à facettes va tapisser de tâches lumineuses l'ensemble de l'espace pour créer une ambiance magique. Une unité de commande (non incluse) qui l'anime d'une rotation est à fixer au plafond ou sur une potence. 240 v. Spot lumineux et moteur pour la rotation sont à commander séparément.

11. Sûreté

- Il faut toujours surveiller l'usage de ce produit.
- Les boules à facettes sont pour l'usage visuel et décoratif. On ne devrait pas manier les boules à facettes. Installez la boule à facettes hors de la portée des usagers.

12. Caractéristiques Techniques

Dimensions: 20/30cm diamètre

13. Installation

Nous conseillons que ce produit devrait être installé par un électricien convenablement qualifié. La boule à facettes a une boucle pour suspendre la boule à facettes.

1. En installant une Boule à Facettes avec un Spot, il faut brancher ces deux produits de façon indépendante pour permettre l'usage indépendante de chacun.
2. Coupez la chaîne (fourni avec le moteur) à une longueur convenable.
3. Servez-vous de la chaîne pour suspendre la Boule à Facettes du moteur (une longueur assez courte). C'est votre responsabilité d'installer ce produit de façon sûre et convenable.

14. Soin et Entretien

- De temps en temps, vérifiez que la Boule à Facettes soit bien installée et qu'elle soit toujours fermement en position.

15. En cas de problèmes

Ne s'applique pas



1. Nome do Produto

Bola de espelhos

2. Nome do Produto

20546 30cm de diâmetro

20547 20cm de diâmetro

3. Cor

Prateado

4. Descrição Breve

Quando um foco incide na bola de espelhos, a luz é refletida por toda a sala criando uma atmosfera mágica.

5. Conteúdo

- 1 x Bola de espelhos

Este produto necessita de um motor para bolas de espelho (não incluído).

6. Estimulações Snoezelen

- Visão

7. Melhor Utilização

Utilize com um motor para fazer girar a bola de espelhos e com um foco.

8. Compatibilidade com Produtos Rompa®

18524-5 – Motor

20878 – Foco LED WiFi

9. Começar

- Suspenda a partir de um motor (adquirido em separado).

10. Descrição Detalhada

Quando um foco incide sobre a bola de espelhos, a luz é refletida por toda a sala criando uma atmosfera mágica. A bola de espelhos é fixada no motor (não incluído) que a faz rodar. O motor tem de ser fixado no teto ou num suporte superior e ligado a uma tomada com 240V.

11. Segurança

- Supervisione a utilização deste produto.
- As bolas de espelhos destinam-se a efeitos visuais e decorativos apenas e não devem ser manuseadas. A bola de espelhos deve estar fora de alcance.

12. Especificações Técnicas

Tamanho: 20/30cm de diâmetro

13. Instalação

É expressamente recomendado que a instalação do motor para a bola de espelhos seja feita por um electricista qualificado. A bola de espelhos tem uma argola para pendurar o motor.

1. Quando estiver a utilizar uma bola de espelhos em conjunto com um foco, ambos devem ser ligados individualmente para permitir que sejam utilizados independentemente.
2. Corte a corrente (fornecida com o motor) no tamanho desejado.
3. Utilize uma parte da corrente para suspender a bola de espelhos a partir do motor (utilize um pedaço curto – não é necessário utilizar um pedaço muito grande) - é da sua responsabilidade garantir que este produto está instalado corretamente e em segurança.

14. Cuidado e Manutenção

- Verifique periodicamente se a bola de espelhos está suspensa corretamente e em segurança.

15. Resolução de Problemas

Não aplicável