



BIZI BALL 19501



CONTENTS

1 x Bizi Ball

This product does not require batteries

USE

Use the small Velcro circles to close the four segments into a ball and pull gently to re-open these.

Pull the plastic ring on the elasticated fabric cord to help the ball bounce up and down.

CARE & MAINTENANCE

It is recommended that this product be surface washed only.

If you really insist on washing the product, this is at your own risk as machine washing may compromise some components. If you choose to machine-wash the product, wash separately on a cool setting. You may protect the ball by washing it inside a pillow case or similar.

Allow to air dry naturally.

SAFETY

Always supervise the use of this product.

SPECIFICATION

Stuffing: polyurethane foam, HDPE foam

Outer fabric: polyester, polycotton

Ring attachment: plastic (design and colour may vary subject to availability)

Meets all the requirements of EN71 and ASTM

Size: 19cm diameter



BOLA BIZI 19501



CONTEÚDO

1 x Bola Bizi

Este produto não necessita de pilhas.

UTILIZAÇÃO

Utilize os pequenos círculos de velcro para fechar os quatro segmentos numa bola e puxe cuidadosamente para os reabrir.

Puxe o anel plástico no cordão elástico para ajudar a bola a ressaltar para cima e para baixo.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

Recomendamos que este produto seja lavado superficialmente apenas.

Se insistir em lavar o produto, ficará por sua conta e risco pois a lavagem na máquina pode comprometer alguns componentes. Se decidir lavar o produto na máquina, lave separadamente com água fria. Pode colocar a bola dentro de uma fronha para a proteger. Deixe secar ao ar livre.

SEGURANÇA

Supervisione sempre a utilização deste produto.

ESPECIFICAÇÕES

Enchimento: espuma de poliuretano, espuma HDPE

Fabrico exterior: polyester, poli algodão

Uniões do anel: plástico (o design e as cores podem variar dependendo da disponibilidade)

Cumpe os requisitos das normas EN71 e ASTM

Tamanho: 19cm de diâmetro