



VICTOR THE VIBRATING TURTLE 19203



CONTENTS

1 x Victor the Vibrating Turtle

This product requires, but does not include, 2 D size batteries

BEFORE USE

1. Undo the zip down the back of the body of the turtle.
2. Remove the top foam pad.
3. Lift out plastic battery compartment. Take care not to damage the wiring.
4. Install 2 D size batteries, observing the polarity indicated.
5. Replace the battery compartment making sure the flap is facing upwards.
6. Replace foam pad, close the zip.

USE

Victor will vibrate when he is hugged. The vibration is activated by the flap on the top part of the battery compartment. He will not vibrate if he is left unattended. It is advised that the batteries are removed when not in use.

CARE & MAINTENANCE

Remove the battery compartment and vibration unit to clean the turtles fur 'outer'. This can be surfaced washed only. Do not dry clean. Change the batteries as required. Remove exhausted batteries. Do not dispose of batteries in fire. Do not mix old/new batteries or different types of batteries. If the product will not be in use for long periods, remove the batteries.

Store away from excessive heat and damp.

In the unlikely event of product failure, try new batteries. Do not attempt to open up or repair the vibration unit of this product.

SAFETY

Always supervise the use of this product.

SPECIFICATION

Size: 48 x 48 x 20cm

Weight: approximately 1.6kg

Polyester Fibre



VITOR A TARTARUGA VIBRATÓRIA 19203



CONTEÚDO

1 x Vitor a Tartaruga Vibratória
Este produto necessita de 2 pilhas D (não incluídas).

ANTES DE UTILIZAR

1. Desaperte o fecho nas costas da tartaruga.
2. Remova a almofada do topo.
3. Levante o compartimento plástico das pilhas. Tenha cuidado para não danificar os fios.
4. Instale 2 pilhas D, observando a polaridade indicada.
5. Volte a colocar o compartimento das pilhas deixando a aba virada para cima.
6. Volte a colocar a almofada, feche o compartimento.

UTILIZAÇÃO

O Vitor vai vibrar quando é abraçado. A vibração é ativada pela aba na parte de cima do compartimento das pilhas. Ele não vai vibrar se for deixado sozinho. É aconselhado remover as pilhas quando não está a ser utilizado.

CUIDADO E MANUTENÇÃO

Remova o compartimento das pilhas e unidade de vibração para limpar a pelugem da tartaruga 'exterior'. Pode lavar apenas superficialmente. Não lave a seco. Substitua as pilhas quando for necessário. Remova as pilhas gastas. Não deite as pilhas ao lume. Não misture pilhas novas com pilhas velhas ou diferentes tipos de pilhas. Se este produto não for utilizado por longos períodos de tempo, remova as pilhas. Guarde afastado de calor excessivo e humidade. Na eventualidade deste produto falhar, experimente com pilhas novas. Não tente abrir ou reparar a unidade vibratória deste produto.

SEGURANÇA

Supervisione sempre a utilização deste produto.

ESPECIFICAÇÕES

Tamanho: 48 x 48 x 20cm

Peso: aproximadamente 1.6kg

Fibras de poliéster