



## 1. Product Name

Snow Panel

## 2. Product Code

20132

## 3. Colour

Black or white

## 4. Brief Description

Artificial snow moves inside the panel, whilst a mirror back and colour changing LED lights multiply the visual effect.

## 5. Contents

- 1 x Snow Panel with cable and plug attached

**Please note:** No fixings are included for wall mounting (please seek professional advice regarding the construction of your wall – see below)

## **6. Snoezelen® Stimulations**

- Sight

## **7. Best Use**

Use indoors in a darkened environment. This product looks especially effective when used as part of a ROMPA® Wi Fi environment.

## **8. Compatible ROMPA® Products**

ROMPA® offers a range of Wi Fi controllers (see below). This panel may be used in a Porter for mobile use. ROMPA® offers a Single Panel Porter 18518 and a Double Panel Porter 18522. Please see [www.rompa.com](http://www.rompa.com) for more information about all these products.

## **9. Starting Up**

- Install in a Porter or wall-mount.
- Use the buttons to control the colours of the panel and the fan.

## **10. Detailed Description**

Attractive and interactive! Artificial snow moves inside the panel, whilst a mirror back and colour changing LED lights multiply the visual effect. Four push buttons offer control of the red, green and blue colours as well as the speed of the integral fan. Wi Fi compatible.

## **11. Safety**

- Always supervise the use of this product.
- Handle with care
- For indoor use only - the panel is to be used in dry environments.
- The ambient temperature should not exceed 40°C.

## **12. Technical Specification**

Size: 115 x 72.5 x 11cm  
Weight: 20kg  
Input: 100-240v AC 50/60Hz 0.7A  
Output: 12v DC 5A 60W max  
CE: BS EN 9001-2000  
Cover: The panel cover is phthalate-free

## **13. Installation**

- ## TO WALL MOUNT PANEL

## OPERATION

1. Plug into mains socket. Keep mains cable out of reach.
2. Turn whole panel on using the ON/OFF switch on the top.



3. Earlier models of the Snow Panel included a Clear switch at the top of the Panel to clear the build up of feathers around the vent. This is no longer necessary on later models as the fan has been improved to avoid the clumping together of feathers in the corners, and feathers have been replaced by artificial snow.
4. To select the colour of the light inside the panel, use coloured buttons: red, green, blue:



5. The furthest right button controls the fan. This has three settings. With each subsequent press, the speed of the fan increases.
6. The panel has an integrated timer. The panel will go into a 'sleep' mode if no button is pressed. If not activated for approximately a minute, the panel will go into this 'sleep' mode. This time is pre-set and is not adjustable.
7. Regardless of this mode, remember to switch the panel off after use.

## Wi Fi

This unit is Wi Fi compatible, and therefore will respond wirelessly to the following products:

- 18870, 20402 - Talking Cubes
- 19214 - Colour Changing Panel
- 19847 - 8 Colour Wirefree Controller
- 19939 – Wi Fi Interactive Carpet Switch Set
- 20563 – Wi Fi Microphone by ROMPA®
- Sensory Magic Touch Screen

When activated by a Wi Fi controller, the panel will automatically change colour to that selected for 1 minute, before resuming automatic mode.

## 14. Care and Maintenance

- Wipe the panel down using a soft and slightly damp cloth. Use only a mild cleaning product. Avoid abrasive cleaning products and bleach. Unplug before cleaning.
- There is no reason to access the interior of this panel.
- Since this product uses LEDs, there is no need to change the lamps.
- There are no replaceable fuses in this unit. If in doubt turn the power off, wait 1 minute and turn it on again.
- Do not block the air front on the front of the panel:



## 15. Troubleshooting

### *Problem: Panel does not light up*

1. Ensure that the panel is plugged in and switched on
2. Ensure that an everysense<sup>®</sup> system is not running nearby as it may send signals to disable the panel.
3. Turn the panel OFF, wait 1 minute, and then turn ON again to re-initialise the panel.

### *Problem: Panel sometimes changes colour randomly.*

1. The panel may be picking up WiFi signals from somebody nearby who has another Wi Fi controller e.g. an 8 Colour Wirefree Controller (or an everysense<sup>®</sup> room).
2. If you have 2 neighbouring rooms each using WiFi products, then the devices in both rooms can be controlled by any nearby WiFi controllers. An "All-In-One" Controller would be required to alter the wireless settings to operate without interfering with one another.

Further copies of these instructions can be downloaded at [www.rompa.com](http://www.rompa.com)

We hope you find our instructions invaluable. If you have any suggestions for improving them further your comments will be greatly received – please contact us at

[producthelp@rompa.com](mailto:producthelp@rompa.com)



## **1. Produit**

Panneau de Neige

## **2. Code**

20132

## **3. Couleur**

Noir ou blanc

## **4. Brève Description**

Les petites boules blanches à l'intérieur du panneau reproduisent la neige, un miroir se trouve à l'arrière, les lumières LED multiplient les effets visuels.

## **5. Contenu**

- 1 x Panneau de Neige avec un câble et une prise déjà attachés

**NB:** Le matériel de fixation n'est pas compris – Tenir compte de la structure du mur pour une fixation optimale.

## **6. Stimulations Snoezelen®**

- Vue

## **7. Usage**

Pour l'usage à l'intérieur, à l'obscurité. Ce produit est encore plus attrayant dans une espace ROMPA® Wi Fi.

## **8. Produits Compatibles de ROMPA®**

ROMPA® offre une gamme d'appareils de contrôle Wi Fi (voir 'FONCTIONNEMENT'). On peut se servir de ce panneau dans un Support Simple 18518 ou un Support Double 18522. Voir [www.nenko.nl](http://www.nenko.nl) ou [www.nenko.be](http://www.nenko.be) pour plus de renseignements.

## **9. Fonctionnement**

- Placez le panneau dans un Support ou attachez-le au mur.
- Servez-vous des boutons pour choisir la couleur et régler le ventilateur.

## **10. Description**

Attrayant et interactif! Les petites boules blanches à l'intérieur du panneau reproduisent la neige, un miroir se trouve à l'arrière, les lumières LED multiplient les effets visuels. Quatre boutons poussoirs offrent un contrôle des couleurs : rouge, vert et bleu, ainsi que la vitesse du ventilateur intégré. Compatibilité Wi Fi.

## **11. Sûreté**

- Il faut toujours surveiller l'usage de ce produit.
- Maniez ce produit avec soin.
- Pour l'usage à l'intérieur seulement, au sec.
- La température ambiante ne devrait pas dépasser 40°C.

## **12. Caractéristiques Techniques**

|                      |                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| Dimensions :         | 115 x 72.5 x 11cm                               |
| Poids:               | 20kg                                            |
| Alimentation:        | 100-240v AC 50/60Hz 0.7A                        |
| Puissance de sortie: | 12v DC 5A 60W max                               |
| CE:                  | BS EN 9001-2000                                 |
| Cadre:               | Le cadre ne contient pas de plastifiants nocifs |


### 13. Installation

Mettez le panneau dans un Support 18518/18522 (voir les notices pour ces produits) OU attachez le panneau au mur.

#### POUR ATTACHER LE PANNEAU AU MUR

**IMPORTANT:** Ce panneau pèse environ 20 kilos. Prenez cette information en considération quand vous fixez le panneau au mur. Tenez compte de la construction du mur sur lequel vous allez fixer le panneau avant d'acheter le matériel de fixation. En cas de doute, renseignez-vous auprès de professionnels.

1. Placez des plaques de fixation à l'arrière du panneau et puis utilisez le matériel de fixation pour fixer le panneau au mur. Le matériel de fixation n'est pas compris – Il dépend de la construction de votre mur et devra supporter 20 kilos sans risque. On pourrait utiliser par exemple les plaques – deux à l'arrière en haut et deux autres à l'arrière en bas.
2. **Notez:** En attachant des installations à l'arrière du panneau, prenez soin – tenez compte des parties électriques à l'intérieur du panneau.



3. Débranchez après l'usage.

## FONCTIONNEMENT

1. Branchez. Tenez le câble d'alimentation hors de la portée.
2. Allumez le panneau – le bouton pour allumer on / éteindre off est en haut.



3. Auparavant les modèles de ce panneau avaient un bouton 'CLEAR' en haut pour disperser les plumes du ventilateur. Actuellement, ce panneau contient un ventilateur plus fort et de ce fait ce bouton n'est plus utile. Aussi les boules ont remplacé les plumes.
4. Pour choisir le couleur de la lumière dans le panneau, servez-vous des boutons rouge, vert et bleu.



5. Le bouton à la droite vous permet de contrôler l'intensité du ventilateur. Il y a trois réglages. Avec chaque appui sur ce bouton, l'intensité devient plus forte.
6. Ce panneau contient un minuteur. Le panneau 's'éteint' automatiquement si personne n'appuie pas un bouton après environ une minute. Le réglage du minuteur ne peut pas être changé.
7. Eteindre et débrancher correctement cet article après l'usage.

## Wi Fi

Ce produit est compatible avec Wi Fi. Il répond, sans fil, aux produits suivants:

- 18870, 20402 – Cubes Parlants
- 19214 – Panneau de Couleurs Changeantes
- 19847 – Télécommande de 8 Couleurs Sans Fil
- 19939 – Tapis Interactif sans Fil
- 20563 – Microphone WiFi
- Touch Screen Sensoriel

Après l'activation par un appareil de contrôle Wi Fi, le panneau Rompa® change à la couleur choisie pendant une minute, avant de reprendre de façon automatique.

## 14. Soin et Entretien

- Essuyez ce produit en vous servant d'un chiffon légèrement humide. N'utilisez que les produits de nettoyage doux. Evitez les détachants abrasifs et l'eau de Javel. Débranchez avant de nettoyage.
- Ne pas accéder à l'intérieur de ce panneau.
- Ce produit contient des ampoules LED – il ne faut pas les changer.
- Ce produit n'a pas de fusibles. En cas de problèmes, débranchez ce panneau, attendez une minute et allumez-le de nouveau.
- Ne pas bloquer la grille de ventilateur au devant du panneau:



## 15. En cas de problèmes

### *Problème: Les lumières ne s'allument*

1. Vérifiez que le panneau est branché et allumé.
2. Vérifiez qu'il n'y a pas un système everysense® dans une salle voisine parce que les signaux pourraient désactiver ce panneau.
3. Débranchez, attendez une minute et allumez-le de nouveau.

### *Problème: Le panneau change couleur au hasard*

1. Le panneau – répond-il aux signaux d'un deuxième appareil de contrôle Wi Fi ?
2. Les appareils sont capables de contrôler les produits dans votre salle et dans une salle voisine à la fois. ROMPA® peut fournir un autre appareil de contrôle dans ce cas-là pour éviter de l'interférence.



### **1. Código do Produto**

Painel de Neve

### **2. Código do Produto**

20132

### **3. Cor**

Preto ou Branco

### **4. Breve Descrição**

Penas Brancas 'dançam' dentro do painel imitando a neve, ao mesmo tempo que o fundo preto e LEDs que mudam de cor multiplicam o efeito visual.

### **5. Conteúdo**

- 1 x Painel de Neve com cabo e adaptador incorporados

**Nota:** Não estão incluídos acessórios de fixação para montar na parede (procure aconselhamento profissional acerca da construção da sua parede – veja abaixo)

## **6. Estimulações Snoezelen**

- Visão

## **7. Melhor Utilização**

Utilize no interior em ambientes escuros. Este produto torna-se especialmente eficaz quando usado como parte de um ambiente WiFi Rompa.

## **8. Compatibilidade com Produtos Rompa**

A Rompa disponibiliza vários controladores WiFi (ver abaixo). Este painel pode ser usado com o suporte portátil. A Rompa disponibiliza um suporte individual 18518 ou duplo 18522. Por favor visite [www.rompa.com](http://www.rompa.com) para mais informações acerca de todos estes produtos.

## **9. Começar**

- Instale num suporte ou monte na parede.
- Utilize os botões para controlar as cores do painel e da ventoinha.

## **10. Descrição Detalhada**

Atrativo e interativo! Penas brancas ‘dançam’ dentro do painel imitando a neve, ao mesmo tempo que o fundo espelhado e os LEDs que mudam de cor multiplicam o efeito visual. Quatro botões controlam as cores, vermelho, verde e azul, bem como a velocidade da ventoinha integrada. Compatível com WiFi.

## **11. Segurança**

- Supervisione sempre a utilização deste produto.
- Manuseie com cuidado.
- Apenas para utilização interior – o painel deve ser utilizado em ambientes secos.
- A temperatura ambiente não deve exceder os 40°C.

## **12. Especificações Técnicas**

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Tamanho: | 115 x 72.5 x 11cm        |
| Peso:    | 20kg                     |
| Entrada: | 100-240V AC 50/60Hz 0.7A |
| Saída:   | 12V DC 5A 60W máx.       |

Cobertura:

Cobertura do painel sem ftalato

### **13. Instalação**

Coloque num suporte portátil 18518/18522 (veja as instruções separadas desses artigos) ou monte na parede.

#### **MONTAR O PAINEL NA PAREDE**

**Importante:** Este painel pesa aproximadamente 20kg. Por favor tenha isso em consideração quando fixar. Por favor informe-se acerca do tipo de construção da parede onde vai montar o painel. Tendo isto em consideração escolha acessórios de fixação adequados.

1. Aplique suportes semelhantes aos dos espelhos na parte de trás do painel. Os acessórios de fixação não são fornecidos pois estes dependem da superfície onde vai instalar o painel. Verifique se os suportes aguentam facilmente 20 kg. Pode colocar dois suportes de espelhos na parte de cima do painel e dois na parte de baixo.
2. **Nota:** Quando estiver a colocar os suportes na parte de trás do painel tenha cuidado – existem componentes elétricos no interior do painel.
3. Desligue depois de utilizar.

## FUNCIONAMENTO

1. Ligue na tomada. Mantenha o cabo de alimentação fora de alcance.
2. Ligue o painel no botão ON/OFF no topo.



3. Os modelos mais antigos do painel de neve incluem um switch transparente no topo para desimpedir a acumulação de penas à volta do ventilador. Isto já não é necessário nos modelos mais recentes pois a ventoinha foi melhorada para evitar que as penas se acumulem nos cantos.
4. Para seleccionar as cores das luzes dentro do painel, utilize os botões coloridos: vermelho, verde, azul:



5. O botão mais à direita controla a ventoinha. Existem três configurações possíveis. Cada vez que prime o botão, aumenta a velocidade da ventoinha.
6. O painel tem um temporizador integrado. O painel entra no modo "adormecido" se nenhum botão for pressionado. Se não for ativado no tempo aproximado de 1 minuto, entra no modo "adormecido". Este tempo está pré-definido e não é ajustável.
7. Independentemente deste modo, não se esqueça de desligar o painel depois de utilizar.

## WiFi

Este produto é compatível com WiFi e responde aos seguintes produtos sem fios:

- 18870, 20402 – Cubos Falantes
- 19214 – Painel Mudança de Cores
- 19847 – Controlador sem Fios de 8 Botões
- 19939 – Tapetes Interativos

- 20563 – Microfone WiFi
- Ecrã Sensorial Mágico

Quando é ativado por um controlador WiFi, o painel vai mudar a cor automaticamente para a cor selecionada durante 1 minuto, depois disso volta ao modo automático.

## **14. Cuidado e Manutenção**

- Limpe o painel com um pano macio e ligeiramente humedecido. Utilize apenas um produto de limpeza macio. Evite utilizar produtos de limpeza abrasivos e lixívia. Desligue antes de limpar.
- Não existe motivo para aceder ao interior deste painel.
- Uma vez que este produto utiliza LEDs, não existe necessidade de substituir as lâmpadas.
- Não existem fusíveis que possa substituir no interior deste produto. Em caso de dúvida, desligue da corrente, espere 1 minuto e volte a ligar.
- Não bloqueie a grelha de ventilação na frente do painel:



## **15. Resolução de Problemas**

**Problema: O painel não acende**

1. Verifique se o painel está ligado na tomada e no botão de ligar/desligar.
2. Verifique se existe algum sistema everysense por perto que possa estar a enviar sinais que desativam o painel.
3. Desligue o painel, espere 1 minuto e depois volte a ligar para reinicializar o painel.

**Problema: Por vezes o painel muda de cor aleatoriamente.**

1. O painel pode estar a captar sinais WiFi de alguém perto com um controlador WiFi, ex: controlador de 8 botões (ou uma sala everysense).
2. Se tiver duas salas vizinhas com produtos WiFi em ambas, pode ser que os produtos em ambas as salas estejam a ser controlados em simultâneo. Pode ser necessário utilizar um controlador “All in One” para alterar as configurações para que não haja interferências.

